

Entretien

DES PORTES DE GARAGE

Entretien régulier votre porte de garage

Elle doit être régulièrement entretenue pour un esthétique et un fonctionnement optimum.

Quelque soit la nature du matériau utilisé pour la conception de votre porte de garage, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement, c'est-à-dire au moins une à deux fois par an, votre porte de garage à l'eau claire. Pour un entretien optimum, préférez de l'eau tiède avec détergent inerte (pH5 à 7), une éponge non abrasive et un rinçage à l'eau claire sans additif.

Concernant les pièces métalliques de votre porte de garage : rails, pentures, roulettes et ressorts, il est nécessaire de les lubrifier aussi souvent que possible. Utilisez un lubrifiant à base de silicone.

Attention : Ne pas utiliser de matières grasses acides ou résineuses.



Porte de garage motorisé :

Nous vous conseillons de faire fonctionner la porte manuellement deux fois par an. La porte de garage doit être équilibrée correctement. Si elle est déséquilibrée ou si elle force, faites appel à nos services

En cas de non fonctionnement, il est nécessaire que vous vérifiiez les éléments suivants :

- L'état des piles de vos télécommandes et autres points de fermetures,
- Contrôler que le moteur est alimenté en courant : il doit y avoir des points rouges allumés sur la carte électronique.

Votre moteur est garanti 2 ans, à condition qu'il n'y ait pas eu de surtension électrique (orage) ou d'intervention extérieure à notre entreprise. Au-delà des deux ans toute intervention sera payante.

Les déplacements solliciter pour l'entretien de vos menuiseries, tel que expliqué dans ce document, sont payant.